

AURICULAR BLUETOOTH P/N PBTFABH2C2-P,R,J,G

GUÍA DE USUARIO



Declaración de conformidad. Windigo declara que el producto PBTFABH2C2-P cumple con la directiva 1999/5/RC de la R&TTE.

€ 0678


INICIO

Retire todos los componentes del paquete. Los artículos incluyen: auricular telefónico PMR Bluetooth, gancho auricular, anillo de ajuste, guía del usuario, cordón (opcional) y adaptador de red eléctrica. Por favor verifique cuidadosamente el contenido y póngase en contacto con su concesionario local inmediatamente si faltase cualquier cosa.

CONOZCA SU AURICULAR

Por favor observe que algunos modelos de auricular telefónico tendrán un estilo ligeramente diferente pero las funcionalidades y especificaciones siguen siendo idénticas.

Activar/Desactivar (Talk)



CARGA DEL AURICULAR

Antes de usar el auricular, debe cargarlo durante aproximadamente dos horas. Cuando está completamente cargado, la batería suministra hasta 5 horas de tiempo de conversación y hasta 100 horas de tiempo de espera.

Nota: el tiempo de conversación es función también de la configuración del teléfono, por lo que este dato puede variar ligeramente.

Para cargar el auricular:

1. Enchufe el adaptador de CA en el auricular.
2. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente. Cuando el auricular está cargando, el LED ámbar se encenderá.
3. Cuando la carga haya terminado, desenchufe el cable del cargador de la toma de corriente. El LED ámbar se apagará.

Indicación de batería: El LED ámbar se apagará después de 2/3 horas de carga. Esto indicará que se puede usar el auricular, aunque se recomienda que el usuario lo cargue durante 2 horas completas para cargar totalmente las baterías.

EMparejamiento CON EL TELÉFONO MÓVIL

El emparejamiento es el proceso de conectar su auricular con su teléfono móvil Bluetooth. Antes de usar el auricular PMR con su teléfono móvil usted debe emparejar los dispositivos. Una vez que este proceso ha sido terminado, usted puede usar el auricular únicamente con el teléfono móvil emparejado. Si desea usar el auricular con un teléfono móvil diferente,

debe repetir el proceso de emparejamiento con el nuevo teléfono móvil. En este caso, el auricular ya no funcionará con el teléfono móvil original. Por favor remítase al manual del usuario de su teléfono móvil para más información sobre "Cómo emparejar".

Antes de emparejar el auricular cerciórese de que la batería está completamente cargada y que su teléfono móvil está en modo búsqueda.

Para emparejar los dispositivos

1. Con el auricular apagado, presione y mantenga presionado el botón TALK durante cinco segundos. *Los LEDs azul y ámbar centellearán alternativamente, y usted oirá el tono de EMPAREJAMIENTO.*
2. Suelte el botón TALK. *El auricular está ahora en el modo Emparejamiento.*
3. Encienda el teléfono móvil y colóquelo a menos de 10 metros del auricular.
4. Inicie la función de descubrimiento de dispositivo en el teléfono móvil. Refiérase a la guía del usuario del teléfono móvil para las instrucciones sobre cómo iniciar esta función.
5. Cuando el teléfono móvil se lo pida, introduzca el código pin (número de identificación personal) 0000 del auricular. *Cuando el emparejamiento esté terminado, el LED azul en el auricular centelleará a intervalos de tres segundos y el auricular será puesto en modo de espera, quedando listo para hacer y recibir llamadas.*

Si ocurre una desconexión o una pérdida del enlace, esto se puede deber a las siguientes razones:

- a) La distancia es de más de 10 metros entre el auricular y el teléfono móvil.
- b) El teléfono móvil desconectó el enlace para conservar energía o activar otra función
- c) Alguno de los dos dispositivos ha sido apagado.

Nota: En funcionamiento normal, el auricular debería mantener la conexión con el teléfono móvil en todo momento.

Para anular el modo de emparejamiento - Estando en el modo de emparejamiento, usted puede anular dicho proceso y apagar el auricular. Presione y mantenga presionado el botón TALK durante tres segundos. *Ambos LEDs se apagaran y usted oirá el tono OFF (APAGADO).*

AJUSTE DEL AURICULAR A SU OREJA

El auricular PMR está diseñado para encajar cómodamente en su oreja. El gancho de oreja puede rotar sobre su eje, permitiendo el uso en la oreja izquierda o derecha.

Para colocar el auricular en su oreja - Coloque el altavoz del auricular en su oreja con el micrófono inclinado hacia su boca. El auricular debería encajar ceñidamente en su oreja.

Sin embargo, si el altavoz es demasiado pequeño para su oreja, usted puede cambiar a otro tamaño de anillo de ajuste que se suministra con su auricular.

Para añadir el anillo de ajuste - Estire el anillo de ajuste alrededor del extremo del altavoz. Para retirar el gancho, tire suavemente del mismo apartándolo del auricular hasta que se separe.

Cordón opcional - Para usar el cordón de estilo collar, retire el gancho auricular y conecte el cordón a través del agujero pequeño en el costado del auricular..

ENCENDIDO DEL AURICULAR

Para encender el auricular - Mantenga presionado el botón Talk durante cuatro segundos. Oirá el tono ON(ENCENDIDO). El auricular se enciende y es puesto en el modo de espera, quedando listo para hacer y recibir llamadas.

Para apagar el auricular - Cuando el auricular está encendido, mantenga presionado el botón TALK durante cuatro segundos. Oirá el tono OFF.

HACER LLAMADAS

Usted puede hacer llamadas desde su teléfono móvil, o directamente desde el auricular usando la marcación vocal (si esta característica es soportada por su teléfono móvil).

Para hacer llamadas desde su teléfono móvil - Haga la llamada desde su teléfono móvil. La llamada es conectada automáticamente a su auricular.

Para hacer llamadas desde el auricular - Pulse el botón TALK en su auricular. Diga el nombre de la persona a la que desea llamar. La llamada es conectada automáticamente.

RECIBIR LLAMADAS

Debe configurar su teléfono móvil para contestar llamadas directamente en su auricular Bluetooth. Refiérase a la guía del usuario del teléfono móvil para las instrucciones sobre cómo iniciar esta característica.

Cuando su teléfono móvil suene, pulse el botón Talk en su auricular. *La llamada es conectada automáticamente a su auricular.*

TERMINAR LLAMADAS

Cuando haya terminado su llamada, pulse el botón Talk en su auricular. *La llamada será desconectada.*

TRANSFERIR LLAMADAS

Usted puede transferir llamadas conectadas a su auricular de vuelta a su teléfono móvil, o de su teléfono móvil a su auricular.

Para transferir llamadas desde su auricular (depende del teléfono)

Para transferir llamadas desde su teléfono móvil - **Con la llamada conectada a su teléfono móvil, pulse el botón Talk en su auricular.**

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para aumentar el volumen - Pulse (clic) la parte superior del botón Volumen + para aumentar el volumen en un paso. Repita este procedimiento hasta llegar al nivel deseado.

Para disminuir el volumen - Pulse (clic) la parte inferior del botón Volumen - para disminuir el volumen en un paso. Repita este procedimiento hasta llegar al nivel deseado.

SILENCIAR EL AURICULAR

Usted puede silenciar o anular el silenciamiento del micrófono temporalmente.

Para silenciar el auricular - Mantenga presionado el botón Volumen durante tres segundos.

Para anular el silenciamiento del auricular - Cuando el micrófono está silenciado, mantenga presionado el botón Volumen durante tres segundos.

MARCACIÓN ÚLTIMO NÚMERO

Solamente algunos modelos pueden realizar esta función. Pulse durante 3 segundos el botón de volumen para volver a marcar la última llamada.

INDICADORES VISUALES Y AUDIBLES

Visuales - Los dos LEDs (azul y ámbar) indican el estado del auricular:

Estado	Indicación
Batería 2/3 llena	El LED ámbar está apagado.
Batería baja	El LED ámbar funciona.
Auricular apagado	Ambos LEDs están apagados.
Auricular en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas	El LED azul centellea a intervalos de tres segundos.
Auricular en modo de emparejamiento	Los LEDs azul y ámbar centellean alternadamente.

Audibles

Tono	Indica
Encendido	El auricular está encendido.
Apagado	El auricular se va a apagar.
Emparejamiento	El auricular ha sido puesto en modo de emparejamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor observe que usted también debe conocer el funcionamiento de su teléfono móvil y cómo conectar los dispositivos Bluetooth. Por favor lea la guía del usuario de su teléfono móvil cuidadosamente. Por favor observe que el auricular Bluetooth sólo funcionará con teléfonos móviles Bluetooth. Para su funcionamiento con un dispositivo PC u ordenador portátil, por favor observe que estos dispositivos también deberían ser compatibles con Bluetooth y software apropiado de terceros a fin de permitir un funcionamiento correcto.

Síntoma / Problema	Solución
Cuando se presiona el botón Talk, no se enciende el indicador LED.	La unidad no está cargada.
El auricular se enciende con el LED azul centelleando pero no hay conexión con el teléfono móvil.	Verifique que la unidad está emparejada con el teléfono. Verifique los ajustes en el teléfono. El nombre por defecto del casco telefónico es BTHS. Verifique que el teléfono está encendido. Verifique los ajustes de manos libres para el teléfono. Cerciórese de que el auricular y el teléfono están dentro del alcance especificado.
El auricular no carga.	Verifique que el cargador - adaptador de red eléctrica está conectado firmemente en el auricular y está encendido. Verifique que el cargador de red eléctrica está funcionando usando otro dispositivo.

INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE

Para obtener servicio al cliente para su casco telefónico PMR Bluetooth, por favor póngase en contacto con www.pmrtechnology.co.uk o con su representante local:

Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar que la información contenida en este manual es exacta y completa, no se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier error y/o omisión cometidos. El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras a las especificaciones y características del hardware y el firmware de los productos descritos en este documento sin previo aviso.